HORÉ-PLAZA
Úw leverancier voor nieuwe en gebruikte horeca apparatuur

DAGELIJKS ONDERHOUD

Hobart doorschuifvaatwasser

Schone vaat · minder storingen · langere levensduur

LET OP

Eerst afpompen. Dan pas de zeef eruit.

Haal de zeef (het filter in de bodem) **nooit** uit de machine zolang er water in de tank staat. Etensresten spoelen dan in de pomp en de boiler: slecht wasresultaat en een dure storing. **Afpompen:** kap dicht, aan/uit-knop **3 seconden** ingedrukt houden. De machine pompt leeg, spoelt zichzelf schoon en gaat uit. Is de knop helemaal uit? Dan mag de zeef eruit.

3 seconden ingedrukt
= afpompen + zelfreiniging

START VAN DE DAG

Opstarten in 4 stappen

1. **Kijk in de machine:** zitten de zeven en de was- en spoelarmen goed op hun plek?
   Zonder zeef start de machine niet.
2. **Waterkraan open** en **hoofdschakelaar aan** (of stekker erin).
3. **Check de jerrycans:** genoeg vaatwasmiddel en naglansmiddel, slangetje in het middel.
   Bijna leeg? Meld het, dan staat hij niet midden in de dienst droog.
4. **Kap dicht, aan/uit-knop kort indrukken.** De machine vult en warmt op (enkele minuten). Knop **helemaal groen** = klaar voor gebruik.

TIJDENS DE DAG

Zo wast hij schoon

1. **Grove resten eraf schrapen** en de vaat met de voorspoeldouche afspoelen. Wat er niet in gaat, hoeft er ook niet uit.
2. **Korf vullen:** borden, glazen en kopjes met de opening naar beneden. Niet te vol, niet stapelen.
3. **Korf erin, kap dicht:** het programma start vanzelf. Knop wordt blauw en loopt terug naar **groen** = klaar.
   Kap niet openen zolang het programma loopt (heet water en stoom).
4. **Kap open, korf eruit,** vaat even laten drogen. Tussen twee wasbeurten de kap in de tussenstand laten (blijft op temperatuur).

! **Zeef vol of water wast slecht?** **Eerst afpompen** (knop 3 s), dan zeef legen, terugplaatsen en opnieuw aanzetten.

EINDE VAN DE DAG

In deze volgorde — altijd

1. **Laatste korf eruit, kap dicht.** Aan/uit-knop **3 seconden** ingedrukt houden: de machine pompt af en reinigt zichzelf. Wacht tot de knop helemaal uit is.
2. **Hoofdschakelaar uit** (of stekker eruit) en **waterkraan dicht**.
3. **Kap open. Nu pas de zeven eruit** en onder stromend water schoonspoelen, ook de fijne zeef.
   Laat geen resten in de pompopening vallen.
4. **Binnenkant nawissen** waar de zelfreiniging niet komt: binnenkant kap, achterwand, tankrand. Zachte doek of spons, mild sopje.
5. **Zeven terugplaatsen** en de **kap open laten staan**, zodat de machine droogt en lucht.

EÉN KEER PER WEEK

- **Was- en spoelarmen** losklikken (clipje indrukken), doorspoelen, sproeigaatjes vrijmaken en terugklikken. Alleen bij een lege, afgepompte machine.
- **Hygiëneprogramma** draaien zodra het display erom vraagt: 2 Hobart-reinigingstabletten in de lege machine, programma kiezen, ±20 min. De machine gaat daarna zelf uit.
- **Buitenkant en deurrubbers** afnemen. Witte aanslag in de machine? Dat is kalk: geef het door, dan plannen wij het ontkalken.

NOOIT DOEN

- ✕ **Zeef eruit halen met water in de tank.** Eerst afpompen, altijd.
- ✕ **Chloor, zuur of schuurmiddel** in of op de machine. Dat vreet het roestvrij staal aan.
- ✕ **Staalborstel, staalwol of schuurspons** op het RVS. Zachte doek of spons.
- ✕ **Hogedrukreiniger of waterslang** op of rond de machine. Water in de elektronica = storing.
- ✕ **Machine 's nachts vol water laten staan** of de kap dicht laten. Afpompen, zeven schoon, kap open.
- ✕ **Huishoudelijk vaatwasmiddel of tabletten** gebruiken. Alleen middelen voor professionele machines.

Storing, vraag of middelen nodig? Bel ons. Horé-Plaza · 079-3313997 · info@horeplaza.nl · www.horeplaza.nl

Gebaseerd op de Hobart PROFI AMX-gebruiksaanwijzing. Wijkt dit blad af van de handleiding van uw machine, dan geldt de handleiding. Handelsonderneming Horé-Plaza BV · De Werven 6 · 2731 AZ Benthuizen